

REIKI TIMER

English p. 2

Français p. 3

Deutsch p. 4

Español p. 5

Italiano p. 6



English

DIRECTIONS FOR USE

GETTING STARTED

All 4 batteries should be **new** when you first use your timer and every time you will replace them. Rechargeable batteries are not advised.

1. Remove the battery door.
2. Install 4 AA size 1.5 volt alkaline batteries (not included).
3. Close the battery door.

SETTING THE TIMER

1. Select the interval between two chimes of the gong by turning the cursor of the time-setting button to face the desired number of minutes.
2. Set the volume level on low 🎵 or normal 🎵
3. Press the ON / OFF button ⇨ the working light is on.

Ten seconds after setting the timer, you will hear the first chime of the gong. It will be repeated at the interval you have chosen for up to 90 minutes; then the working light will automatically be switched off to save the batteries.

To switch off the timer at any moment just press the ON / OFF button.

NOTE: Make sure you set the timer when the power is off.

P.S. To keep the polished wood in optimum condition, you may apply colourless furniture wax from the start. Let it dry for two hours then polish the pyramid with a soft, dry cloth.



REIKI TIMER is a registered trade mark - Patented design - Made in France

Français

MODE D'EMPLOI

AU PREALABLE : INSTALLATION DES PILES

Les 4 piles doivent toutes être neuves lors de la première utilisation et à chaque fois qu'elles seront changées. Les piles rechargeables sont déconseillées.

1. Ouvrir le couvercle du boîtier à piles.
2. Introduire 4 piles alcalines de type LR6-AA 1,5 volts.
3. Refermer le couvercle.

MISE EN ROUTE

1. Placez le curseur du timer en face de l'intervalle de temps que vous souhaitez.
2. Réglez le volume sur bas 🎵 ou normal 🎵
3. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt ⇔ le voyant s'allume.

Dix secondes plus tard, le premier coup de gong se fait entendre. Ce même son se répètera à intervalles réguliers pendant 90 minutes au maximum, après quoi le voyant s'éteindra automatiquement pour éviter toute consommation inutile des piles. Pour éteindre avant, appuyer sur le bouton ON / OFF.

Attention : Le voyant doit être éteint quand vous programmez la durée des intervalles.

Entretien du bois poli : pour protéger le bois non verni contre l'eau, etc. utiliser de la cire incolore pour meubles.



REIKI TIMER est une marque déposée - Modèle déposé - Fabriqué en France

BEDIENUNGSANLEITUNG

INBETRIEBNAHME: EINSETZEN DER BATTERIEN

Die 4 Batterien müssen alle bei der ersten Benutzung neu sein und auch bei jedem Auswechseln. Wieder aufladbare Batterien sind nicht empfohlen:

1. Den Deckel der Batterienkammer öffnen.
2. 4 Alkaline-Batterien des Typs LR6-AA 1,5 Volt einsetzen.
3. Den Deckel schließen.

INBETRIEBNAHME

1. Den Cursor des Timers gegenüber des Zeitabstands den Sie wünschen setzen.
2. Die Lautstärke auf niedrig 🎵 oder normal 🎵 stellen.
3. Drücken Sie die Taste ON/OFF → die Anzeigelampe leuchtet.

Zehn Sekunden später ertönt der erste Gong-Schlag. Der gleiche Ton wiederholt sich in regelmäßigen Abständen während höchstens 90 Minuten. Danach geht die Anzeigelampe automatisch aus um die Batterien nicht unnötig zu verbrauchen.

Um vor Ende der Sitzung abzustellen, einfach die Taste ON/OFF drücken.

Vorsicht: Die Anzeigelampe darf nicht leuchten während Sie die Dauer der Abstände programmieren.

HINWEIS. Pflege des polierten Holzes: zum Schutz des nicht lackierten Holzes gegen Wasser usw. verwenden Sie farblosen Möbelwachs.



REIKI TIMER ist ein Warenzeichen - patentiertes Design - hergestellt in Frankreich

MODALIDAD DE USO

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Las 4 pilas tienen que ser **nuevas** cuando el timer está utilizado por la primera vez y cada vez que estarán cambiadas. El uso de pilas recargables no es recomendable.

1. Abrir la caja de pilas.
2. Introducir 4 pilas alcalinas de tipo LR6-AA 1,5 Volts.
3. Cerrar la tapadera.

INICIACIÓN

1. Colocar el curso del timer frente al intervalo de tiempo deseado entre cada repetición del sonido del gong.
2. Ajuste el volumen sobre bajo 🎵 o normal 🎵
3. Pulse el botón ON/OFF => la luz se enciende.

Diez segundos más tarde, el gong sonará el primero sonido. Este mismo sonido se repetirá a intervalos regulares durante 90 minutos al máximo, después de que la luz se apagará automáticamente para evitar el consumo inútil de las pilas.

Para apagar antes, pulse el botón ON/OFF.

NOTA : La luz tiene que ser apagada al momento de la programación del intervalo de tiempo.

Para tener la madera pulida tan bonita que al primer día, encerarla desde el principio con cera incolora para muebles.



REIKI TIMER es una marca registrada - Modelo registrado - Fabricado en Francia

Modalità d'uso

INSTALLAZIONE DELLE PILE

Le 4 pile devono essere **nuove** quando il timer è usato per la prima volta e ogni volta che verranno cambiate. L'uso di pile riutilizzabili non è raccomandato.

1. Aprire il coperchio del contenitore delle pile.
2. Introdurre 4 pile alcaline tipo LR6-AA 1.5Volts.
3. Richiudere il coperchio.

MESSA IN FUNZIONE

1. Mettere il cursore del timer di fronte all'intervallo di tempo desiderato tra ogni ripetizione del suono del gong.
2. Regolare il volume su basso 🎵 o normale 🎵
3. Premere il pulsante ON/OFF => la luce si accende

Dopo dieci secondi si sente il primo rintocco del gong. Questo stesso suono si ripeterà a intervalli regolari per 90 minuti al massimo, dopodiché la luce si spegnerà automaticamente per evitare il consumarsi inutile delle pile.

Per interrompere la programmazione basta premere il pulsante ON/OFF.

Attenzione: Quando si programma il timer, deve essere su OFF.



REIKI TIMER è una marca registrata - Disegno brevettato - Fatto in Francia